

JAXON®

INSTRUKCJA OBSŁUGI



SYGNALIZATOR JAXON XTR CARP STABIL

AJ-SYA104

SYGNALIZATOR

1. Sygnalizator należy wkręcić w trzpień podpórki lub statywu.
2. Ustawić wędzisko na sygnalizatorze tak, aby żyłka przechodziła przez rolkę z czujnikiem.
3. Uruchomić sygnalizator przytrzymując przez kilka sekund przycisk regulacji głośności (V).
4. Branie sygnalizowane jest dźwiękiem i miganiem diody, pozwalając na identyfikację sygnalizatora, który został aktywowany.
5. Aby wyłączyć sygnalizator należy przytrzymać przez kilka sekund przycisk regulacji głośności (V).

Istnieje możliwość ustawienia czułości (S), tonu (T) oraz głośności (V) - łącznie z całkowitym wyciszeniem. Przytrzymując przez kilka sekund przycisk regulacji tonu (T) można ustawić czas pamięci brania od 10 do 40 sekund. Sygnalizator zasilany jest baterią alkaliczną R9/6LR61 9V. Podczas montażu baterii należy zwrócić uwagę na poprawne podłączenie biegunów (+/-).

UWAGI

1. Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
2. Wszystkie naprawy muszą być dokonane w autoryzowanym serwisie, nieuprawniona ingerencja w urządzenie powoduje utratę gwarancji.
3. Czyścić za pomocą wilgotnej szmatki, nie używać mydła ani innych płynów.
4. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy usunąć baterie.

JAXON®

Kraj pochodzenia – Chiny

Importer:

JAXON SP. Z O.O.

SKÓRZEWO, UL. MALWOWA 160

60-185 POZNAŃ POLAND

www.jaxon.pl, www.jaxon.eu

