

JAXON®

INSTRUKCJA OBSŁUGI



JAXON XTR CARP SENSITIVE STABIL

AJ-SYB101X

AJ-SYB102X

SYGNALIZATOR

1. Sygnalizator należy wkręcić w trzpień podpórki lub statywu.
2. Ustawić wędzisko na sygnalizatorze tak, aby żyłka przechodziła przez rolkę z czujnikiem.
3. Uruchomić sygnalizator przytrzymując przez kilka sekund przycisk regulacji głośności (V).
4. Branie sygnalizowane jest dźwiękiem i miganiem diody, pozwalając na identyfikację sygnalizatora, który został aktywowany.
5. Aby wyłączyć sygnalizator należy przytrzymać przez kilka sekund przycisk regulacji głośności (V).

Istnieje możliwość ustawienia czułości (S), tonu (T) oraz głośności (V) - łącznie z całkowitym wyciszeniem. Przytrzymując przez kilka sekund przycisk regulacji tonu (T) można ustawić czas pamięci brania od 10 do 40 sekund. Dłuższe przytrzymanie przycisku regulacji czułości (S) powoduje wyciszenie sygnalizatora na 30 sekund - po upływie tego czasu sygnalizator powraca do pełnienia swoich funkcji. Sygnalizator zasilany jest baterią alkaliczną R9/6LR61 9V. Podczas montażu baterii należy zwrócić uwagę na poprawne podłączenie biegunów (+/-).

CENTRALKA

Aby włączyć lub wyłączyć centralkę należy przytrzymać przez kilka sekund przycisk ON/OFF. Przyciskiem regulacji głośności (V) można całkowicie wyciszyć centralkę lub przytrzymując go przez kilka sekund uruchomić wibrację. Centralka nie posiada regulacji tonu - jest on taki sam jak sygnalizatora, który został aktywowany. Urządzenie obsługuje maksymalnie 4 sygnalizatory.

Centralka zasilana jest przez 3 baterie alkaliczne AAA 1,5V. Podczas montażu baterii należy zwrócić uwagę na poprawne podłączenie biegunów (+/-).

PROGRAMOWANIE CENTRALKI

1. Włączyć wszystkie sygnalizatory, które mają być zaprogramowane.
2. Na wyłączonej centralce przez kilka sekund jednocześnie przytrzymać przyciski regulacji głośności (V) oraz ON/OFF, aż zapali się czerwona dioda.
3. Wprawić w ruch rolkę sygnalizatora, który ma zostać przypisany do czerwonej diody, po czym centralka zasygnalizuje połączenie i zapali się żółta dioda.
4. Tak jak w punkcie poprzednim, wprawić w ruch rolkę sygnalizatora, który ma zostać przypisany do żółtej diody, po czym centralka zasygnalizuje połączenie i zapali się zielona dioda. Dalej postępujemy analogicznie.
5. Po przypisaniu 4 sygnalizatora do niebieskiej - ostatniej diody, centralka automatycznie się wyłączy.

Jeżeli chcemy zakończyć proces programowania wcześniej, programujemy mniej niż 4 sygnalizatory albo chcemy wybrać inny kolor diody na centralce, wtedy przyciskamy regulację głośności (V). Wciśnięcie tego przycisku kiedy świeci się niebieska dioda powoduje zakończenie procesu programowania i wyłączenie się centralki.

Każdorazowe rozpoczęcie programowania anuluje wcześniejsze powiązania.

UWAGI

1. Nie zanurzać urządzeń w wodzie.
2. Wszystkie naprawy muszą być dokonane w autoryzowanym serwisie, nieuprawniona ingerencja w urządzenie powoduje utratę gwarancji.
3. Czyścić za pomocą wilgotnej szmatki, nie używać mydła ani innych płynów.
4. Jeżeli zestaw nie będzie używany przez dłuższy czas, należy usunąć baterie.

JAXON®

Kraj pochodzenia – Chiny

Importer:

JAXON SP. Z O.O.

SKÓRZEWO, UL. MALWOWA160

60-185 POZNAŃ POLAND

www.jaxon.pl, www.jaxon.eu

