

JAXON®

INSTRUKCJA OBSŁUGI



WĘDZARKA WĘDKARSKA

AK-WE101

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed pierwszym użyciem, należy wędzarkę poddać procesowi wypalania bez wkładania ryby.

Czarną podstawę należy umieścić na niepalnym podłożu. Źródłem ciepła są dwa regulowane palniki wypełniane denaturatem lub naftą, które umieszcza się w czarnej podstawie i podpala. Następnie nakłada się główny rondel, na dno którego wysypuje się trociny. Zaleca się lekkie zwilżenie trocin.

W zależności od rodzaju trocin możliwe jest uzyskanie różnego smaku wędzonej ryby. Trociny

przykrywa się tacką na skapujący tłuszcz. Następnie umieszcza się wewnątrz ruszt z rybą i całość zamyka pokrywką.

W zależności od rodzaju i wielkości przygotowywanego posiłku wędzenie trwa od 15 do 30 minut.

UWAGI

Przed wyczyszczeniem urządzenia poczekać do jego wystygnięcia. Używać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Życzymy smacznego!

JAXON®

Importer:

JAXON SP. Z O.O.

SKÓRZEWO, UL. MALWOWA 160

60-185 POZNAŃ POLAND

www.jaxon.pl, www.jaxon.eu