

STORMSURE

INSTRUKCJA OBSŁUGI



ZESTAW NAPRAWCZY STORMSURE DO NEOPRENU

AK-KJ007

ZASTOSOWANIE

NEOPRENE QUEEN – zestaw do samodzielnej naprawy neoprenu.

ZAWIERA: aceton, octan etylu, naftę, wodorotlenek cynku.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAPRAWA BEZ ŁATKI: Oczyszczyć miejsce z brudu i zanieczyszczeń. Nałożyć cienką warstwę NEOPRENE QUEEN na oba końce rozerwanego materiału, poczekać około 3 minut, aż warstwa będzie sucha. Nałożyć drugą warstwę i ponownie poczekać do wyschnięcia. Dokładnie wyrównać brzegi i docisnąć je mocno do siebie. Trzymać przez około 2 minuty mocno dociskając. Naprawa jest skończona. Połączenie uzyska pełną wytrzymałość po 24 godzinach lecz w razie potrzeby można od razu korzystać z naprawianej odzieży.

NAPRAWA Z ŁATKĄ: Upewnić się, że łatka oraz uszkodzone miejsce jest czyste. Nałożyć dokładnie cienką warstwę NEOPRENE QUEEN na tylną powierzchnię łatki (upewnić się, że jest w całości pokryta) oraz na uszkodzone miejsce, poczekać do wyschnięcia około 3 minut. Nałożyć drugą warstwę i ponownie poczekać aż wyschnie. Umieścić łatkę na uszkodzonej powierzchni dociskając mocno przez około 2 minuty. Połączenie uzyska pełną wytrzymałość po 24 godzinach lecz w razie potrzeby można od razu korzystać z naprawianej odzieży.

UWAGI

UWAGA – materiał łatwopalny, trzymać z dala od ognia i źródeł ciepła. Nie wdychać, unikać bezpośredniego kontaktu. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt niebezpieczny dla środowiska.

JAXON®

Kraj pochodzenia – Wielka Brytania

Importer:

JAXON SP. Z O.O.

SKÓRZEWO, UL. MALWOWA160

60–185 POZNAŃ POLAND

www.jaxon.pl, www.jaxon.eu