

STORMSURE

INSTRUKCJA OBSŁUGI



KLEJ STORMSURE DO WODERÓW

AK-KJ004

ZASTOSOWANIE

KLEJ STORMSURE – uniwersalny klej do naprawy woderów, kaloszy, odzieży przeciwdeszczowej, pianki neoprenowej, pontonów, namiotów, parasoli i wielu innych przedmiotów narażonych na kontakt z wodą.

STORMSURE może znaleźć zastosowanie w bardzo wielu okolicznościach, prosimy o przestrzeganie wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uszkodzenia mniejsze – wyczyścić uszkodzony fragment z wszelkiego brudu i zanieczyszczeń przy użyciu wody z mydłem. Następnie dokładnie wysuszyć z pomocą acetonu lub spirytusu metylowego. Nałożyć warstwę STORMSURE na uszkodzone miejsce z naddatkiem około 5mm wokół uszkodzonego miejsca. Zostawić w płaskim położeniu przez 10-12 godzin.

Dziury – otwór oczyścić, zakleić dziurę od spodu przy pomocy taśmy klejącej z naddatkiem około 10 mm. Wprowadzić odpowiednia do zalepienia dziury ilość STORMSURE od drugiej strony i następnie zakleić taśmą klejącą.

Po 12 godzinach usunąć taśmę z obu stron.

Podeszwy butów – nałożyć kilka warstw STORMSURE.

Dodać do ostatniej warstwy trochę piasku w celu uzyskania powierzchni bez poślizgu Po użyciu – przed zakręceniem tubki wycisnąć zawartość ku górnej krawędzi tak by usunąć powietrze z tubki. Zakręcić zakrętką.

Trzymać w suchym i chłodnym miejscu, unikać bezpośredniej ekspozycji na słońcu.

UWAGI

UWAGA – materiał łatwopalny, trzymać z dala od ognia i źródeł ciepła. Nie wdychać, unikać bezpośredniego kontaktu. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

JAXON®

Kraj pochodzenia – Wielka Brytania

Importer:

JAXON SP. Z O.O.

SKÓRZEWO, UL. MALWOWA160

60–185 POZNAŃ POLAND

www.jaxon.pl, www.jaxon.eu