

JAXON®

INSTRUKCJA OBSŁUGI



SYGNALIZATOR JAXON XTR CARP SENSITIVE 105

AJ-SYA105

BUDOWA



- A – Rolka z podświetleniem-czujnik brań
- B, F – Diody sygnalizacyjne
- C – Głośnik
- D – Nakrętka kontrolująca
- E – Gwint do montażu
- G – Gniazdo sygnalizatora mechanicznego z iluminacją
- V – Włącznik/Wyłącznik, Regulacja głośności (V)
- S – Regulacja czułości (S)
- T – Regulacja tonu (T)
- W – Zmiana koloru diody, Włącznik/Wyłącznik trybu nocnego (W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Montaż/wymiana baterii: odkręcić nakrętkę kontrolującą, przesunąć pokrywkę z tyłu sygnalizatora w kierunku nakrętki, zdjąć pokrywkę i włożyć 3 alkaliczne baterie AAA 1,5V (nie załączone) zwracając uwagę na poprawne podłączenie biegunów (+/-), następnie zamknąć pokrywkę. Wkręcić sygnalizator w trzpień podpórki. Uruchomić sygnalizator przytrzymując przez kilka sekund przycisk regulacji głośności (V). Pojawienie się jednego sygnału dźwiękowego i zapalenie się diody sygnalizatora (B) potwierdza, że urządzenie jest gotowe do pracy. Przeciągnąć żyłkę przez rolkę z czujnikiem (A). Branie sygnalizowane jest dźwiękiem i miganiem diody (B), pozwalając na identyfikację sygnalizatora, który został aktywowany. Ton sygnału jest różny w zależności od kierunku ruchu żyłki. Dioda (F) znajdująca się po lewej stronie, sygnalizuje brania wsteczne oraz informuje o słabej mocy baterii poprzez ciągłe świecenie. Istnieje możliwość ustawienia głośności (V), czułości (S), tonu (T) oraz

włączenia podświetlenia nocnego rolki prowadzącej (W) – tryb nocny. Przytrzymując przez kilka sekund przycisk włączania podświetlenia nocnego, można zmienić kolor diody sygnalizatora

– do wyboru jest siedem kolorów. Wyłączenie sygnalizatora następuje poprzez przytrzymanie przez kilka sekund przycisku zmiany głośności (V) sygnalizatora. Podczas wyłączenia dioda (B) sygnalizatora miga.

UWAGI

1. Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
2. Wszystkie naprawy muszą być dokonane w autoryzowanym serwisie, nieuprawniona ingerencja w urządzenie powoduje utratę gwarancji.
3. Czyścić za pomocą wilgotnej szmatki, nie używać mydła ani innych płynów.
4. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy usunąć baterie.

JAXON®

Kraj pochodzenia – Chiny

Importer:

JAXON SP. Z O.O.

SKÓRZEWO, UL. MALWOWA160

60-185 POZNAŃ POLAND

www.jaxon.pl, www.jaxon.eu

